

Инструкция по монтажу напольного люка с ГП «МАКС»

Люк изготавливается по внешним габаритам, размер светового проема меньше габаритного на 100 мм. Люк устанавливается до стяжки! Газовые Пружины перед монтажом люка снять.

1. Подготовить основание проема.
2. Установить люк на необходимую отметку (с учетом толщины чистового материала).
3. Зафиксировать люк быстро схватывающими составами.
4. Подлить основание люка стяжкой.
5. Заполнить крышку люка черновым материалом.
 - а. Если мощность газового амортизатора меньше 300 Н, то рекомендуем на дно крышки люка уложить экструдированный пенополистирол.
 - б. При мощности амортизатора 400 Н обязательна полная заливка люка бетоном.
6. Уложить чистовой материал: плитку, камень, паркет, ламинат и т.д.
7. Обработать затиркой межплиточные швы.
8. Очистить щели между крышкой и рамой люка.
9. Проверить люк на открывание.
10. Установить Газовые Пружины.

Люк готов к использованию.

